

## ボルト固定タイプ ルーバー 取付手順

- ① 下地にストリンガー取付金具（BTS-5050）を取り付けます。
- ② ストリンガー取付金具（BTS-5050）にストリンガーを位置確認しながらボルトナットで取り付けます。
- ③ ストリンガーにルーバーパネルを位置確認しながらパネル取付金具で取り付けます。

