

パラライン ボルト固定タイプ 取付手順

- ① 吊ボルト(W3/8)にハンガー (LC-100) をレベル調整しながら取り付けます。
- ② ハンガー (LC-100) に天井用ストリンガー (STP) を位置確認しながらM6×20ボルトナットで取り付けます。
- ③ 天井ルーバーパネルにパネル取付金具を必要数組み込んでおき、天井用ストリンガー (STP) に天井ルーバーパネルを位置確認しながらパネル取付金具で取り付けます。

